

Hastane Panolarında Ürün Seçimi



- **Kesintisiz enerji yapısı** : Şebeke-jeneratör-UPS senaryosu net planlanmalı, transfer ve ana koruma cihazları bu sürekliliği destekleyecek yapıda seçilmelidir.
- **Yük sınıflandırması** : Ameliyathane, yoğun bakım ve görüntüleme cihazları gibi kritik yükler ayrı besleme ve ayrı koruma altında tasarlanmalıdır.
- **Seçicilik (selektivite)** : Ana ve tali şalterler arasında tam koordinasyon sağlanmalı; arıza durumunda yalnızca ilgili hat devreden çıkmalıdır.
- **Kaçak akım stratejisi** : İnsan güvenliği önceliklidir; ancak gereksiz açmaların önüne geçmek için doğru tip ve hassasiyette koruma cihazı seçilmelidir. (A, B, A+S..)
- **Kısa devre ve yedeklilik** : Yüksek güvenlik seviyesi için kesme kapasitesi yeterli olmalı ve kritik panolarda yedekli yapı tercih edilmelidir.

Hastane projelerinde temel kriter yalnızca koruma değil, sürekliliktir. Doğru selektivite ve yedekli enerji kurgusu, hayati alanlarda kesintisiz çalışmayı garanti altına alır.

